

When adding Receivers to motors, check that the motor's power supply does not have sleep mode like Merlin has.



Thank you for your purchase from us. Below you can find the instructions for your receiver.

Technical features:

1. Number of channels: 2
2. Reception range: up to 100m
3. Power supply: 12-24 Vac/Vdc
4. Reception frequency: 433,92 MHz
5. Maximum memory: up to 400 remotes
6. Dimensions: 94mm x 60mm x 28.5mm

Before programming, you need to erase receivers memory!!!

Erasing receivers memory

Press "learn 1" or "learn2" and keep holding until Learn LED will go off – Once Learn LED will go OFF. It means, that you have successfully erased the memory of the both channels.

Programming procedure

Press "learn 1" or "learn 2" button – Learn LED will go on. Then press the button which you wish to learn on your remote control. Learn LED will start blinking and go OFF. This means that you have successfully learned your remote to the receiver. Repeat the above steps for other transmitters.

Please take a moment to leave us a 5 star positive feedback. If you are not satisfied with your purchase, please contact us before opening a case or leaving negative/neutral feedback. We will make effort to ensure 100% satisfaction.

Vielen Dank für Ihren Kauf von uns. Weiter unten finden Sie die Anweisungen für Ihren Empfänger finden.



Technische Eigenschaften:

1. Anzahl der Kanäle: 2
2. Empfangsbereich: bis zu 100m
3. Stromversorgung: 12-24 Vac/Vdc
4. Empfangsfrequenz: 433,92 MHz
5. Maximale Speicher: bis zu 400 remotes
6. Maße: 94mm x 60mm x 28.5mm

Vor der Programmierung müssen Sie den Speicher des Empfängers löschen!


Löschen des Empfängerspeichers

Drücken Sie "Learn 1" oder "Learn2" und halten, bis Learn LED erlischt - Einmal Learn LED geht aus: Es bedeutet, dass Sie den Speicher der beiden Kanäle erfolgreich gelöscht haben.

Programmierverfahren

Drücken Sie die Taste "Learn 1" oder "Learn 2" - Learn LED geht weiter. Drücken Sie dann die Taste, die Sie auf Ihrer Fernbedienung erlernen möchten. Learn LED beginnt zu blinken und geht aus. Das bedeutet, dass Sie Ihre Fernbedienung erfolgreich zum Empfänger gelernt haben. Wiederholen Sie die obigen Schritte für andere Sender.

Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um uns ein 5-Sterne positives Feedback hinterlassen. Wenn Sie nicht mit Ihrem Kauf zufrieden sind, kontaktieren Sie uns bitte vor dem Öffnen einer Falle oder Lassen des negativen / Nullrückgespräch. Wir werden uns bemühen, 100% Zufriedenheit sicherzustellen.



ANT	Receiver Antenna
CH1	Relay Output 1
CH2	Relay Output 2
V+	Voltage +
GND	Ground